

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ООО «ПромИз»

Производитель: ООО «ПромИз», г. Новосибирск, ул. Станционная 30А

8 (383) 300-04-04, 360-08-68

www.сибирский-пикник.рф

e-mail: promiz1@yandex.ru



КОПТИЛЬНЯ ПОХОДНАЯ «ЭКОНОМ» «Сибирский пикник»

Код ОКП 96 9398 00 11

ТУ 9398-004-75860878-2012

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Назначение изделия

Коптильня предназначена для копчения продуктов на открытой местности.

Комплект поставки

В комплект входит корпус коптильни – 1 шт, решётка для жарки – 1 шт, поддон для сбора жира – 1 шт, крышка коптильни – 1 шт, технический паспорт - 1 шт.

Сведения о сертификации

Продукция не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.09г.

№ 982 и предоставление сертификата соответствия или декларации о соответствии не требуется.

Указания по эксплуатации, описание продукции

Коптильня представляет собой сварной металлический ящик с плотно закрывающейся крышкой. Габаритные размеры: высота 220 мм, длина 440 мм, ширина 294 мм. Снаружи походная коптильня покрыта термостойкой эмалью, выдерживающей температуру до 600 градусов. В конструкции предусмотрен гидрозатвор для надёжной герметизации. При длительной непрерывной эксплуатации коптильни по прямому назначению допускается заметная деформация дна, что не оказывает влияния на потребительские свойства коптильни. После приготовления коптильня должна остыть в течение 20 минут, затем удаляется зола путем встряхивания, чистится коптильня жесткой щеткой, насухо протирается гидрозатвор и внутренние поверхности крышки и корпуса. В связи с постоянным совершенствованием технологии производства, изготовитель предупреждает о возможных конструктивных изменениях, в целом не влияющих на заявленные потребительские свойства изделия.

Ограничения: Не использовать в помещениях, не использовать вблизи легковоспламеняющихся объектов. Беречь от детей. Не хранить на открытой местности. Время непрерывного использования не более 6 часов

Способ применения

На дно коптильни укладывается щепа древесины (ольха, фруктовые деревья), затем устанавливается поддон для сбора жира, чтобы капли жира не стекали на тлеющую щепу, затем укладываются решетки. На решетки укладывается продукт для копчения завернутый в фольгу, накрывается крышкой. В гидрозатвор заливается вода, коптильня ставится на подставку, разводится огонь на древесных углях. После появления из отверстия в крышке столба белого дыма начитайте отсчет времени приготовления продукта. Подробнее о рецептах копчения читайте на нашем сайте: www.сибирский-пикник.рф



Свидетельство о приемке

Коптильня походная «Эконом» отмечена штампом ОТК и признана годной к эксплуатации.

Дата упаковки _____

Штамп ОТК _____

Упаковщик _____